

# ミニタワーファン

## ITF-55

家庭用

### 取扱説明書

保証書付


巻末にあります。

▶ ご使用の前に必ず最後までお読みください。◀

- このたびは、ミニタワーファンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本品の機能を十分に発揮させていただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。
- 本製品は一般家庭用ですので、業務用として使用しないでください。

### もくじ



もくじ	表紙
安全上必ず守ってください	1~3
各部の名称	4
使いかた	5
お手入れのしかた	6~7
仕様	8
故障かな?と思ったときは	8
アフターサービスについて	9
保証書、無料修理規定	巻末






◇イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

# 安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよく読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。その表示と意味は次のようになっています。本文をよくお読みになり内容をよく理解してから正しくお使いください。









 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

## 絵表示の例

	△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

この取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


# 警告

	<p>●改造はしない。また修理技術者以外の人は分解したり、修理しない。</p> <p>火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。</p>
	<p>●交流100V以外では使用しない。（日本国内専用）</p> <p>火災・感電の原因になります。</p>
	<p>●送風口/吸気口に指やピン・針金などを入れない。</p> <p>感電や異常動作してけがをすることがあります。</p>
	<p>●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。</p> <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p>
	<p>●水につけたり、水をかけたりしない。</p> <p>ショート・感電のおそれがあります。</p>
	<p>●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。</p> <p>感電やけがをすることがあります。</p>
	<p>●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり加工したりしない。</p> <p>感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。</p>
	<p>●動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください。</p> <p>感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。</p>

## ⚠ 注意

❗	<p>●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。</p> <p>感電やショートして発火することがあります。</p>
🔌	<p>●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。</p> <p>けがや火傷、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>
❗	<p>●本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する。</p> <p>転倒または落下によりけがをするおそれがあります。</p>
🚫	<p>●不安定な場所や高所での使用はしない。</p> <p>転倒または落下によりけがをするおそれがあります。</p>
🚫	<p>●風を長時間、体にあてない。</p> <p>健康を害する事があります。</p>
🚫	<p>●吸い込まれやすい物（紙、カーテン等）の近くでは使用しない。</p> <p>故障や事故の原因になります。</p>
🚫	<p>●本製品は一般家庭用です。通常の使用以外の目的で使ったり、業務用として使わない。</p> <p>故障や事故の原因になります。</p>
🚫	<p>●次のようなところでは使わない。</p> <p>感電や火災の恐れがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガスレンジ等の炎・油のあるところ</li> <li>・ほこり・金属粉の多いところ</li> <li>・引火性の多いところや水のかかるところ</li> <li>・油のつきやすいところ</li> <li>・高温（40℃以上）、多湿（風呂場など）のところ</li> </ul>

## 各部の名称



## 各ボタンの操作

●操作パネルの各ボタンは、1回押すたびに以下のようにくり返し切り替わります。

・電源ボタン	入 ▶ 切 ▶ 入 ▶
・マイナスイオンボタン	発生 ▶ 停止 ▶ 発生 ▶
・OFFタイマーボタン	1時間 ▶ 2時間 ▶ 4時間 ▶ 連続 ▶ 1時間 ▶
・首振りボタン	首振り ▶ 固定 ▶ 首振り ▶
・風量ボタン	弱 ▶ 中 ▶ 強 ▶ 弱 ▶


## 使いかた

■ご使用の際はフィルターがついていることを確認してお使いください。(空気清浄用フィルターは外してもご使用になれます。)

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. 電源ボタンを押し、電源ランプが点灯していることを確認します。
3. お好みに合わせて、風量や首振りなどのボタンを押して選びます。

\*本製品のフィルターの空気清浄機能により、風量が弱いと感じられる方は、フィルターを外してお試しください。


◆首振り/風量/タイマー/  
マイナスイオン入・切が  
選べます。



### 首振り


・首振りボタンを押し、首振りランプが点灯した事を確認します。

\*首振りボタンを切った状態で角度調節はできません。変形や破損のおそれがあります。



### ルーバー


・ルーバーつまみをかかると押さえ、風向きの上下調節をしてください。\*無理に押すと変形や破損のおそれがあります。



### タイマー

・タイマーボタンを押して、好きな時間をセットします。セットした時間を経過すると、運転を自動終了します。

\*タイマーランプは設定時間の表示のみです。残り時間は表示されません。




### マイナスイオン

- ① 電源ボタンを押し電源ランプが点灯したことを確認します。
- ② マイナスイオンボタンを押し、マイナスイオンランプが点灯したことを確認します。
- ③ マイナスイオン運転を止める場合は、マイナスイオンボタンを押してください。  
\*マイナスイオンランプが消灯し、マイナスイオン運転の停止をお知らせします。
- ④ 電源ボタンを押し電源を切るか、タイマーのセットした時間を経過して運転を自動終了した場合もマイナスイオン発生を停止します。

4. 操作パネルの電源ボタンを押し電源をoffにして電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 上手な使いかた

- 冷房や暖房をするときミニタワーファンを同時に使うとお部屋の空気が循環し、効果が増します。



## 無料修理規定

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷  
(例、業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)
  - (ホ) 本書の提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、  
或いは字句を書き替えられた場合
  - (ト) ご使用による汚れ
  - (チ) フィルターの汚れ、破損
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

\*\*\*\*\*

※お客様にご記入頂いた個人情報(保証書記入内容)は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。



## お手入れのしかた

■必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。



**注意**

■シンナー・ベンジン・クレンザー・アルコール・たわしなどは使わない。

\*本体が変色したり、変形することがあります。




### 本体のお手入れ

●落ちにくい汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませて固くしぼった布で拭き取ってください。

### 送風口のお手入れ


●送風口にホコリがついている場合は、掃除機で吸い取ってください。



## お手入れのしかた つづき

### フィルターのお手入れ

- ① 電源をoffにして電源プラグをコンセントから抜きます。
- ② ⊕ドライバーでネジを取り外します。(2ヶ所)
- ③ フィルターカバーを取り外します。
- ④ フィルターを取り出します。
- ⑤ 掃除機の細いノズルなどで、フィルターのホコリを吸い取ります。
- ⑥ 取りはずしたときと逆の要領で取り付けてください。  
(※本製品にはプラスドライバーは付属されていません。)



### お願い

- フィルターは水洗いしないでください。
- フィルターは消耗品ですので、ホコリを吸いとっても落ちない場合や破損した場合は、本体お買い上げの販売店、または株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

### フィルターは消耗品です。

■フィルターはご使用にともない傷んでいきますので、汚れや破損がひどくなってきたときは、交換してください。

#### サービスパーツについて

- 交換フィルター：型名/ITF-55F  
メーカー希望小売価格：¥630 (税込)

\*サービスパーツについては本体お買い上げの販売店、または株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

### 保管について

●お手入れ後、ミニタワーファンにポリ袋等をかぶせ包装箱に入れ、湿気の少ないところに保管してください。

## 仕 様

電 圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	製品寸法 (mm)	電源コード (m)	重 量 (kg)
100	50		幅 170 ×奥行き170	1.8	1.3
	60		×高さ 440		

## 故障かな？と思ったときは

■ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなとき	考えられる理由	処置方法
電源が入らない。	●コンセントの差し込みがゆるい。	■コンセントをしっかり差し込んでください。
マイナスイオンが出ない、見えない。	●マイナスイオンは目には見えません。	■マイナスイオンランプ点灯中は、マイナスイオンが発生しています。
本体から「ブーン」という騒音がする。	●本体内部送風ファンから出る音です。	■異常ではありません。
電源プラグが熱くなる。	●電源プラグやコンセントが古くなったり、ゆるくなっているいませんか？	■コンセントと電源プラグの接触部分から発熱することがあります。他のコンセントをお使いください。
	●他の家電製品と同じコンセントを使用していますか？	■定格15A以上のコンセントを単独で使用しても熱くなる場合は、お買い上げの販売店へ点検をご依頼ください。

■症状が改善されない場合は、すぐにご使用を中止して、お買い上げの販売店または株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

## アフターサービスについて

### 保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。(ただし、フィルターは除きます。)

### 修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

### 補修用性能部品の保有期間について

弊社はこのミニタワーファンの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年間保有しております。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

### サービス窓口

#### ご使用に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039  
TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535  
東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7泉ビル  
TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833  
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-46奥内第5ビル212号室  
TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

#### 部品のご注文に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039  
TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315

### 愛情点検



### 長年ご使用のミニタワーファンの点検をぜひ！

#### このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても電源が入らない時がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

#### 異常があればご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので絶対にしないでください。

# 保証書

品名	ミニタワーファン		
型名	ITF-55		
保証期間	本体お買い上げ日より1年間 (ただし、フィルターは除きます。)		
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	〒□□□-□□□□ ご住所		
	お名前		様
	お電話		
販売店	住所・店名		
	電話 ( )		

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の無料修理規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

株式会社 泉精器製作所

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039  
TEL(0263)57-1284 (サービス窓口)  
(0263)86-5311 (部品注文窓口)